



Le Sense Pro PIR est livré avec un driver, un capteur PIR, un câble et une prise. Le capteur PIR est discrètement placé au bord de la pièce et allume la lumière lorsqu'un mouvement est détecté et l'éteint après une période prédéfinie, ce qui permet d'économiser de l'énergie et de ne pas détecter les mouvements à travers les murs ou les portes. Le capteur PIR est également doté d'un capteur de lumière du jour réglable, ce qui vous permet de choisir de ne pas allumer la lumière lorsque la lumière du jour est suffisante. Sense PIR peut agir comme un maître contrôlant jusqu'à 3 autres panneaux Sense (esclaves) Sense Opalprism PIR peut être installé dans des plafonds avec des rails en T visibles sans accessoires et dans des plafonds avec des rails en T cachés avec accessoires.

Sense Pro PIR



Galerie de produits et d'environnements





Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------