


# Zip Tube Mini Pendant



220-240V, 50/60 Hz



2: Replaceable (LED only) light source by a professional



3: Replaceable control gear by a professional



**NO:** Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.  
**EN:** Only to be installed and maintained by an authorized electrician.  
**FR:** Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.  
**DK:** Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.  
**SE:** Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.  
**NL:** Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde electricien.  
**DE:** Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.  
**FI:** Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja



**NO:** Skru av strømmen før monteringen.  
**EN:** Turn off power before installing.  
**DK:** Sluk for strømmen inden monteringen.  
**SE:** Stäng av strømmen innan monteringen.  
**FR:** Couper le courant avant l'installation.  
**NL:** Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.  
**DE:** Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.  
**FI:** Sammuta virta ennen kytkemistä

**NO:** Det er brukerens ansvar å sørge for elektrisk, mekanisk og termisk kompatibilitet mellom skinnesystemet og tilkoblede armaturer.  
**DK:** Det er brugerens ansvar at sikre elektrisk, mekanisk og termisk kompatibilitet mellem skinnesystemet og tilsluttede armaturer.  
**SE:** Det är användarens ansvar att säkerställa elektrisk, mekanisk och termisk kompatibilitet mellan rälsystemet och anslutna armaturer.  
**EN:** It is the user's responsibility to ensure electrical, mechanical and thermal compatibility between the track system and luminaires attached to it.  
**FR:** L'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité électrique, thermique et mécanique entre le système Track et les luminaires qui lui sont rattachés.  
**NL:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of het trackstelsel en de gebruikte verlichtingstoestellen elektrisch, mechanisch en thermisch compatibel zijn.  
**DE:** Der Anwender/Elektroinstallateur hat sicherzustellen, dass die elektrische, mechanische und thermische Kompatibilität zwischen dem Schienensystem und den Leuchten gegeben ist.  
**FI:** Käyttäjän vastuulla on varmistaa sähköinen, mekaaninen ja terminen yhteensopivuus kosketinkiskon ja siihen liitettyjen valaisimien välillä.

## NORWAY

SG Armaturen AS  
Skytterheia 25  
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00  
firmapost@sg-as.no  
www.sg-as.no

## SWEDEN

SG Armaturen AB  
Tel: +46 31 81 71 10  
info@sg-ab.se  
www.sg-ab.se

## DENMARK

SG Armaturen A/S  
Tel: +45 70 70 72 13  
info@sg-as.dk  
www.sg-as.dk

## GERMANY

SG Leuchten GmbH  
Tel: +49 40 23 99 44 59  
info@sg-leuchten.de  
www.sg-leuchten.de

## FINLAND

SG Armaturen Oy  
Tel: +358 02 07 30 39 60  
info@sg-oy.fi  
www.sg-oy.fi

## FRANCE

SG Lighting SA/NV  
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00  
info.france@sglighting.fr  
www.sglighting.net

## BENELUX

SG Lighting SA/NV  
Tel: +32(0) 15 20 72 71  
info.benelux@sglighting.net  
www.sglighting.net

## SWITZERLAND

SG Leuchten SA  
Tel: +41 44 868 20 00  
info@sg-leuchten.ch  
www.sg-leuchten.ch

## INTERNATIONAL

SG Lighting Co Ltd.  
Tel: +86 769 88 49 20 88  
cindy@sgdgc.com  
www.sg-as.com