



Rehab Ring pour cacher un trou jusqu'à Ø235 mm. Peut être monté avec différents types de downlights Rehab Ring en acier inoxydable thermolaqué pour usage intérieur et extérieur. Les anneaux en acier brossé conviennent uniquement à un usage intérieur. Cet anneau est parfait pour changer un luminaire à un endroit où un orifice existe déjà. L'anneau vous permet de simplement et facilement « réhabiliter » un plafond à moindres frais. Pour Downlights : Junistar Lux, Junistar (sauf Junistar Eco), Junistar Asymmetric, Junistar Exclusive, Junistar Soft, Jupiter, Jupiter TEK, Soft (sauf Soft Slim), Tube Mini R, Tube Micro R, Uniled Rehab Ring pour cacher un trou jusqu'à Ø280mm. Peut être monté avec tous les types de Jupiter Pro, Jupiter Pro Soft et Exclusive Midi. Rehab Ring en acier inoxydable thermolaqué pour usage intérieur et extérieur. Cet anneau est parfait pour changer un luminaire à un endroit où un orifice existe déjà. L'anneau vous permet de simplement et facilement « réhabiliter » un plafond à moindres frais. Pour Downlights : Jupiter Pro, Jupiter Pro Soft, Exclusive Midi

Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
---------	------------	----------------	-------------------	------------
