

DALI til fasedæmp DIN



Implementerer alle fasedæmpbare lyskilder til DALI-styring. Konverter DALI-signal til fasedæmp. Kan bruges, hvor du ønsker et fasedæmparmatur i en DALI-installation. Du kan tilslutte flere fasedæmpbare armaturer til en fælles DALI-adresse og få en lettere installation med færre DALI-adresser. Du sparer tid og penge i forhold til en komplet DALI-installation. Monteres på DIN skinne.

DALI til fasedæmp DIN



Produkt- og miljøbilleder



Varenr.



Artikel	Beskyttelse	Styring	Montering/Tilslutning	Dimensioner
---------	-------------	---------	-----------------------	-------------