








ShopLine Monopoint



230V, 50/60Hz, 16A

		
		
 <p>Max 90mm</p> <p>Aneto Sense-320-3F Tube-Pro</p>	<p>NO: Det er brukerens ansvar å sørge for elektrisk, mekanisk og termisk kompatibilitet mellom skinner-systemet og tilkoblede armaturer.</p> <p>DK: Det er brugerens ansvar at sikre elektrisk, mekanisk og termisk kompatibilitet mellem skinner-systemet og tilsluttede armaturer.</p> <p>SE: Det är användarens ansvar att säkerställa elektrisk, mekanisk och termisk kompatibilitet mellan räls-systemet och anslutna armaturer.</p> <p>EN: It is the user's responsibility to ensure electrical, mechanical and thermal compatibility between the track system and luminaires attached to it.</p> <p>FR: L'utilisateur doit s'assurer de la compatibilité électrique, thermique et mécanique entre le système Track et les luminaires qui lui sont rattachés.</p> <p>NL: Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om na te gaan of de track-systeem en de gebruikte verlichtingstoestellen elektrisch, mechanisch en thermisch compatibel zijn.</p> <p>DE: Der Anwender/Elektroinstallateur hat sicherzustellen, dass die elektrische, mechanische und thermische Kompatibilität zwischen dem Schienensystem und den Leuchten gegeben ist.</p> <p>FI: Käyttäjän vastuulla on varmistaa sähköinen, mekaaninen ja terminen yhteensopivuus kosketinkiskon ja siihen liitettyjen valaisimien välillä.</p>	
<p>NO: Kan kun installeres og vedlikeholdes av en registrert installasjonsvirksomhet.</p> <p>DK: Må kun installeres og vedligeholdes af uddannet elektriker.</p> <p>SE: Skall installeras och underhållas av behörig elektriker.</p> <p>EN: Only to be installed and maintained by an authorized electrician.</p> <p>FR: Doit être installé et maintenu par un électricien qualifié.</p> <p>NL: Mag alleen geïnstalleerd en onderhouden worden door een bevoegde elektricien.</p> <p>DE: Dieses Produkt darf nur durch autorisiertes Personal (z.B. Elektro-Installateur) angeschlossen, in Betrieb genommen und gewartet werden.</p> <p>FI: Asentaa ja huoltaa saa vain valtuutettu sähköasentaja</p> <p>NO: Systemet er kun beregnet for lysarmaturer og ingenting annet.</p> <p>DK: Systemet er kun beregnet til lysarmaturer.</p> <p>SE: Systemet är endast avsett för armaturer.</p> <p>EN: The system is only intended for light fixtures.</p> <p>FR: Le système est uniquement prévu pour des appareils d'éclairage.</p> <p>NL: Het systeem is uitsluitend voor verlichtingstoestellen bedoeld.</p> <p>DE: Das System ist ausschließlich für die Montage von Beleuchtung vorgesehen.</p> <p>FI: Tarkoitettu ainoastaan valaisintuotteille</p> <p>NO: Skru av strømmen før montering.</p> <p>DK: Sluk for strømmen inden montering.</p> <p>SE: Stäng av strømmen innan montering.</p> <p>EN: Turn off power before installing.</p> <p>FR: Couper le courant avant l'installation.</p> <p>NL: Stroom uitschakelen voor u het toestel installeert.</p> <p>DE: Vor Installationsarbeiten den Strom abschalten.</p> <p>FI: Sammuta virta ennen kytkemistä</p>		

NORWAY
SG Armaturen AS

Skytterheia 25
N-4790 Lillesand

Tel: +47 37 50 03 00
firmapost@sg-as.no
www.sg-as.no

SWEDEN
SG Armaturen AB
Tel: +46 31 81 71 30
info@sg-ab.se
www.sg-ab.se

FINLAND
SG Armaturen Oy
Tel: +358 02 07 30 39 60
info@sg-oy.fi
www.sg-oy.fi

DENMARK
SG Armaturen A/S
Tel: +45 70 70 72 13
info@sg-as.dk
www.sg-as.dk

UNITED KINGDOM
SG Lighting LTD
Tel: +47 37 50 03 00
info@sglighting.co.uk
www.sglighting.co.uk

FRANCE
SG Lighting SA/NV
Tel: +33(0) 4 94 93 00 00
info.france@sglighting.fr
www.sglighting.net

BENELUX
SG Lighting SA/NV
Tel: +32(0) 15 20 72 71
info.benelux@sglighting.net
www.sglighting.net

GERMANY
SG Leuchten GmbH
Tel: +49 40 23 99 44 59
info@sg-leuchten.de
www.sg-leuchten.de

INTERNATIONAL
SG Lighting Co Ltd.
Tel: +86 769 88 49 20 88
cindy@sgdgc.com
www.sg-as.com